

Innovating Safety for Every Mile

WELLDON

**Ningbo Welldon Infant And Child Safety
Technology Co.,Ltd.**

www.welldon.com

WELLDON

**CROWN 2
CROWN 2 BASE**

USER MANUAL




**WD033 BASE
WD033**

בסיס מושב בטיחות סלקל



דגם WD033

מדריך למשתמש (בעברית ו-العربية)

מתאים לתינוקות באורך 40 ס"מ עד 87 ס"מ
ובמשקל עד 13 ק"ג



יש לקרוא את המדריך
למשתמש לפני
הרכבה והשימוש



היצרן: **WELLDON** ארץ יצור: סין

היבואן: מיי ביבי בע"מ

ח.פ. 512630468, אזור תעשייה ירכא

טלפון: 04-9563336 www.mybaby.co.il

- חלקי הפלסטיק הקשיחים של מושב הבטיחות יהיו מורכבים כך שיהיה ניתן לשים אליהם לב במהלך השימוש היום יומי ברכב, ולא יילכדו בחלקים הנעים ברכב או בדלתות הרכב.
- אין להשתמש בעריסות המאונכות לציר האורכי של הרכב.
- הרצועות המחזיקות את מושב הבטיחות ברכב יהיו הדוקות, רגלי התמיכה יהיו במגע עם רצפת הרכב, והרצועות המחזיקות את הילד יהיו מותאמות לגודלו, ולא יהיו מסובבות.
- חשוב לוודא שרצועות המותן נחגרות בגובה נמוך.
- מערכת הרצועות המשופרת תוחלף אם מושב הבטיחות נפגע בתאונה.
- מסוכן לבצע שינויים או תוספות למושב הבטיחות ללא אישור מראש, מסוכן גם לא לפעול לפי הוראות ההתקנה שניתנו על ידי יצרן מושב הבטיחות.
- יש לוודא שילדכם אינו נשאר במושב הבטיחות ללא השגחה.
- יש לוודא שמטענים או חפצים אחרים שעלולים לגרום לפגיעה במקרה של התנגשות יהיו חגורים היטב.
- יש לוודא שמושב הבטיחות אינו משמש ללא הריפוד שלו.
- יש לוודא שהריפוד של מושב הבטיחות לא מוחלף בריפוד אחר שאינו מומלץ על ידי היצרן, משום שהריפוד הוא חלק אינטגרלי ממושב הבטיחות.
- יש לפנות למדריך של יצרן הרכב עבור השימוש במושב בטיחות i-Size.

הורים יקרים

תודה רבה שרכשתם את המוצר.


התפקוד הנכון והעיצוב האמין של המוצר, המעוצב בצורה ארגונומית, מעניק לילדכם את הבטיחות והנוחות המרבית כאשר הוא יושב במושב הבטיחות.

כדי להפיק את המרב ממושב הבטיחות, לפני השימוש בו כווננו אותו כך שיתאים למבנה גופו של ילדכם ולמשקל הגוף שלו, ולאחר מכן הכניסו אותו לרכב בזירות וביציבות.


מחקרים מראים כי מספר רב של מושבי בטיחות מותקנים בצורה לא נכונה. לכן, השקיעו זמן וקראו את המדריך למשתמש בעיון. המוצר שלנו מעניק את הבטיחות המרבית רק כאשר הוא משמש בהתאם להוראות.

מחקר מתמשך של צוות הפיתוח שלנו, בדיקות משתמשים ותגובות צרכנים מבטיחים שאנחנו מעודכנים בתחום הבטיחות בילדים.

הכירו את מושב הבטיחות שלכם




1. משענת ראש
2. רפידת כתף
3. רצועות כתף
4. אבזם
5. לחצן שחרור אבזם
6. רצועת אבזם
14. תמיכת צד



7. ידית
8. חריצים לרצועות מותן
9. גגון
10. ריפוד
11. כוונן ידית
12. חריץ לחגורה אלכסונית
13. כוונן משענת ראש

כמושב בטיחות לילדים המותקן ברכב



15. מחבר ISOFIX
 16. לחצן שחרור ISOFIX
 17. לחצן כוונן גובה רגל תמיכה
 18. בסיס רגל תמיכה
 19. מחוון רגל תמיכה
 20. ידית שחרור בסיס

נבדק ואושר לפי תקן ECE* R129		בסיס מושב בטיחות WELLDON
משקל גוף	טווח גובה	בסיס WD033
עד 13 ק"ג	בין 40 ס"מ ל-87 ס"מ	

* ECE = תקן אירופאי לצידוד בטיחות

מושב הבטיחות עוצב, נבדק ואושר לשימוש בהתאם לדרישות התקן האירופאי לצידוד בטיחות לילדים (ECE R129).


חותם האישור E (מוקף בעיגול) ומספר האישור ממקמים על תווית האישור (מדבקה על מושב הבטיחות).

אישור זה לא יהיה תקף אם תערכו שינויים כלשהם במושב הבטיחות. היצרן הוא המורשה הבלעדי לערוך שינויים במושב הבטיחות.

3 חגירת התינוק

3.1 חגירת תינוקות קטנים בעזרת תמיכת צד

⚠ לבטיחות תינוכם



תמיכת הצד מיועדת להעניק לתינוכם את התמיכה הנדרשת כאשר הוא עדיין קטן. תמיכת הצד משמשת כדי להעניק נוחות נוספת לתינוקות קטנים מאוד. **שימו לב!** השתמשו בתמיכת צד המחובר למושב הבטיחות כאשר אורכו של תינוכם נמוך מ-75 ס"מ.

- יש לחגור תמיד את התינוק בעזרת רצועות הבטיחות.
- אין להשאיר את תינוכם במושב הבטיחות ללא השגחה כאשר מושב הבטיחות מונח על משטח מוגבה (לדוגמה, שולחן, שידת החתלה וכו').
- אין להניח לקצוות הרצועה להיתפס בחלקים הנעים (לדוגמה, דלתות אוטומטיות, מדרגות נעות וכו').
- שימו לב!** חלקי הפלסטיק של מושב הבטיחות מתחממים בשמש, ותינוכם עלול להיכוות מהם. הגנו אל תינוכם ועל מושב הבטיחות מפני קרינת השמש (לדוגמה, באמצעות כיסוי מושב הבטיחות בבד כאשר הוא אינו בשימוש).
- מושב הבטיחות תופס רק מקום אחד ברכב. היתרון הזה אומר שתינוכם יושב במנח מוטב למחצה.
- הוציאו את תינוכם ממושב הבטיחות לעיתים קרובות ככל האפשר כדי להקל על העומס שעל עמוד השדרה שלו. אנו ממליצים לערוך הפסקות תכופות בנסיעות ארוכות. אפילו מחוץ למכונית, הימנעו מלהשאיר את תינוכם במושב הבטיחות לפרקי זמן ארוכים מדי.


2 שימוש ברכב

⚠ אין להשתמש במושב נוסע שמותקנת בו כרית אוויר קדמית!




סכנה! כרית אוויר הפוגעת במושב הבטיחות עלולה לגרום לפגיעה חמורה לילדכם, וייתכן שאף תגרום למוות. שימו לב להוראות בספר הרכב שלכם בנוגע לשימוש במושב הבטיחות.

תוכלו להשתמש במושב הבטיחות באופן הבא:



3.2 כוון הידית

באפשרותכם לכוון את הידית בארבעה מצבים



לחצו בו זמנית על שני הלחצנים שעל הידית. כאשר אתם מחזיקים את המכוון לחץ, סובבו את הידית לאחור עד שהיא נתפסת במיקום הרצוי לכם.

A מתאים רק לנשיאה, לא ניתן להשתמש במצב זה כאשר מושב הבטיחות מותקן ברכב.

שימו לב! ודאו שהידית תפוסה היטב לפני שתרימו את מושב הבטיחות.

B להנחת תינוקכם במושב הבטיחות.

טיפ! תוכלו להזיז את הידית ממיקום אחד לשני באמצעות לחיצה על הכפתור.


C להנחת מושב הבטיחות בצורה בטוחה מחוץ לרכב.

D להתקנה על מושב הרכב.

3.3 כוון משענת הראש

משענת ראש מכוונת היטב מבטיחה את המנח המיטבי של תינוקכם במושב הבטיחות.

משענת הראש תכוון כך שרצועות הכתף יהיו בגובה זהה לכתפי תינוקכם, או מעט מעליהן.




כדי לכוון את גובה משענת הראש כך שיתאים לתינוקכם:

הטו את מכוון משענת הראש עד שהיא משתחררת.


החליקו את מכוון משענת הראש עד שרצועות הכתף יהיו בגובה המתאים ותפסו מחדש את מכוון משענת הראש.

3.4 שחרור רצועות הכתף


לחצו על הלחצן לשחרור הרתמה ומשכו את רצועות הכתף קדימה.



3.5 חגירת התינוק בעזרת הרצועות



- שחררו את רצועות הכתף.
- פתחו את האבזם (לחצו על לחצן השחרור האדום).




- הניחו את תינוקכם במושב הבטיחות.
- העבירו את רצועות הכתף מעל לכתפיו של תינוקכם, ולאחר מכן הצמידו את לשונות האבזם וחברו אותן בקליק.

שימו לב! אין לסובב או להחליף בין רצועות הכתף.


3.6 הידוק הרצועות

משכו את הרצועות מהקצה שלהן.
שימו לב! יש למשוך את הרצועות ישר אליכם ולא כלפי מעלה או מטה.
שימו לב לקצה הרצועה. כאשר אתם נושאים את הסלקל (ובמיוחד מחוץ לרכב), הקצה תמיד יחובר לריפוד.




3.7 רשימת בדיקה כדי לוודא שתינוקכם חגור היטב

⚠ לבטיחות תינוקכם, בדקו כי...




- רצועות הכתף של מושב הבטיחות נוחות אך מתאימות לגובהו של תינוקכם.
- רצועות הכתף מכוונות היטב.
- רצועות הכתף אינן מסובבות.
- לשונות האבזם אחוזות היטב באבזם.

4.2 הוראות התקנה לגובה 40 עד 87 ס"מ, בישיבה לאחור, ISOFIX + רגל תמיכה + רתמה




משכו את רגל התמיכה עד שתינעל במקומה. לחצו על לחצן השחרור של ISOFIX כדי למתוח את זרועות ISOFIX עד הקצה.



זהירות: יש לעבור לשלב הבא רק כאשר זרועות ISOFIX נמצאות במצב הארוך ביותר שלהן ובמחווה ISOFIX מוצג אדום.

דחפו את זרועות ISOFIX לתוך העגירות שלהן עד שישמע צליל "קליק".



ודאו שהידית נמצאת במצב העליון שלה D.

4 התקנה ברכב

4.1 התקנה ברכב

אין להשאיר את ילדכם ללא השגחה במושב הבטיחות ברכב.


לבטיחות כל יושבי הרכב

במקרה של עצירת חירום או תאונה, אנשים או עצמים שאינם חגורים עלולים לגרום לפגיעה ביושבי הרכב האחרים. תמיד בדקו כי...

- משענות הגב של מושבי הרכב נעולות (כלומר, שתפס המושב האחורי תפוס).
- כל החפצים הכבדים או החדים ברכב (למשל, אלה המונחים על מדף החבילות) מחוזקים היטב למקומם.
- כל האנשים ברכב חגורים בחגורות הבטיחות.
- מושב הבטיחות תמיד יהיה חגור ברכב, אפילו אם התינוק אינו נוסע ברכב.


להגנה על רכבכם

ישנם ריפודים העשויים מחומרים רגישים (לדוגמה, זמש, עור וכו'), שעשויים לפתח סימני בלאי כאשר תניחו עליהם את מושב הבטיחות. תוכלו למנוע את סימני הבלאי האלה אם תניחו שמיכה או מגבת מתחת למושב הבטיחות.



תמיכת הצד לתינוקות מתאימה רק לתינוקות בגובה שבין 40 ל-75 ס"מ. אם תינוקכם גבוה מ-75 ס"מ, הוציאו את תמיכת הצד.

5 משכו את פלטת הראש כדי לפתוח/לקפל את הגגון



מצב מקופל

מצב פתוח

6 הוראות טיפול


⚠ כדי לשמור על מושב הבטיחות

- במקרה תאונה או התנגשות במהירות של יותר מ-10 קמ"ש מושב הבטיחות סובל מנזק שאינו בהכרח ניכר לעין.
- במקרים כאלה חשוב במיוחד להחליף את מושב הבטיחות. יש להשליך את מושב הבטיחות הישן.
- בדקו את כל החלקים החשובים לאיתור סימני נזק.
- ודאו את ההפעלה הנכונה של כל הרכיבים המכניים.
- כדי למנוע נזק או שבר, ודאו שמושב הבטיחות אינו נתקע בדלת הרכב, במסילות המושבים וכו'.
- אם מושב הבטיחות ניזוק (לדוגמה, אם הוא נפל) יש לבדוק אותו אצל היצרן.


6.1 טיפול באבזם

התפעול של האבזם חשוב לבטיחות ילדכם. קלקול באבזם ייתכן בשל הצטברות של לכלוך ואבק.


אחזו בבסיס המושב כדי לבדוק אם המושב מהודק בחוזקה או זז, בינתיים שימו לב למחווון האדום/ירוק של ISOFIX. אם המושב לא יציב וזרועות ISOFIX נשלפות, יש לחזור על השלבים שלעיל ולהתקין שוב.



לחצו על לחצן הכוונון של אורך רגל התמיכה, משכו החוצה את רגל התמיכה עד שהיא מונחת בחוזקה על רצפת הרכב. שימו לב למחווון האדום/ירוק של ISOFIX כדי לאשר את מצב ההתקנה.



6.2 שיטת ניקוי הריפוד



1. שחררו את הכפתור בצד הריפוד.
2. שחררו את הכפתור בחלק הגדול.
3. לחצו על הלחצן לשחרור הרתמה ובאותו הזמן משכו את שתי רצועות הכתף קדימה.
4. שחררו את הלחצן של החלק הגדול ואת רפידות הכתף.
5. הסירו את הריפוד וכבסו אותו.

6.3 הרכבת הריפוד

כדי להרכיב את הריפוד, חברו את הגומיות לווים, והרכיבו מחדש את הריפוד של משענת הראש.

6.4 ניקוי

ודאו שאתם משתמשים רק בריפודים המקוריים של מושב הבטיחות, משום שריפוד מושב הבטיחות חשוב לתפקוד הנכון של המערכת. ריפודים חלופיים ניתן להשיג אצל הספק שלכם ובסניפים השונים.

אין להשתמש בסלקל ללא ריפוד המושב 

- ניתן להסיר את הריפוד ולכבס אותו בעזרת סבון כביסה עדין ובתוכנית עדינה במכונת הכביסה (30 מעלות). שימו לב להוראות שעל תווית הכביסה של הריפוד. צבעי הריפוד עלולים לדהות אם תכבסו אותם בטמפרטורה מעל ל-30 מעלות. אל תסחטו ואל תייבשו במייבש כביסה (הבד עלול להיפרד מהריפוד).
- את חלקי הפלסטיק ניתן לנקות בעזרת מי סבון. אל תשתמשו בחומרי ניקוי קשים (כמו ממסים).
- את חגורות הרתמה ניתן להסיר ולנקות במי סבון פושרים.

שימו לב! לעולם אל תנתקו את לשונות האבזם מהרצועות.